

サンホープ・アクア ゼンマイタイマーバルブ 取扱説明書／保証書

この度は、お買い上げいただきまして
誠にありがとうございました。

正しくご使用頂くため、必ず説明書／保証書は
最初にお読みください。

また、末長くご利用いただくため説明書／保証書は
大切に保管して下さい。

保証書

品名	ゼンマイタイマーバルブ
お買い上げ日	
お名前	
ご住所	
TEL	

本書はお買い上げの日から1年間正常な状態でご使用され、故障した場合
無料修理をお約束いたします

①保証期間内でも次のような場合は修理が有償になりますのでご注意ください。

1. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障・破損
2. お買い上げ後の落下、輸送などによる故障・破損
3. 凍結、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、自然災害や
公害などによる故障・破損
4. 本書の提示がない場合


②本書は日本国内でのみ有効です

③本書の再発行は致しませんので大切に保管して下さい

④本書は日本国内のみ有効です


⑤飼育生体（動植物）につきましては保証の限りではありませんので
ご了承下さい

各部名称




設置方法


①ゼンマイタイマーバルブを設置する場合には左図のように垂直に立ててお使いください



バルブと離して設置する場合




バルブとタイマーを離してお使い頂く場合には
1.25mm² のケーブルで、最大 50 メートルまでの長さまで
お使いいただけます



本製品は防水ボックスを使用しておりますが、完全防水ではありません
コントローラー内部には基盤が入っている為、屋外設置の場合にはコントローラー部を
ボックス内に設置することをお勧めします

タイマー設定方法



①バルブを自動運転で停止する

設定時間が 40 分以下の場合

1. タイマーダイヤルを、一旦 40 分以上に回した後
設定したい時間に合わせる。
2. バルブを起動、タイマーが 0 になると自動停止します。
40 分を超える場合は所定の時間に回すだけで構いません

②バルブを手動で停止する

1. タイマーダイヤルを、「ON」に回し設定
2. バルブを起動し、停止時には 0 に戻す。

保守 注意事項

- ・ 電池は一年に一度ごとに交換して下さい
- ・ 電磁弁を手動で開閉する場合
電磁弁が開き切ってから閉じる
ようにして下さい
あまり早く開閉すると故障の原因になります

有限会社 サンホープ・アクア

〒290-0255

千葉県市原市光風台 3-464

TEL 0436-20-5225 FAX 0436-20-5226

メールアドレス

info-sunhope-aqua.com

ホームページ

www.sunhope-aqua.com

